

Byte av PLC till M3

På ovansidan av PLC (ingångar), monteras kablarna i samma ordning som MII.

(utgångarna) på undersidan blir annorlunda, det sitter en spänningsmatning 24VDC till vänster i varje utgång, den är gemensam längst till vänster på M3.

Välj att tvinna ihop alla 4:a och sätta som +.

Kabeln till skruv och fläkt byter plats, se nedan,

MII med 24V fläkt

I1=Överhettningsskydd

I5=Eldvakt

I7=Tempgivare

O1=Fläkt

O2=Uraskning

O3=Tändelement

O4=Skruv

M3 med 24V fläkt

I1=Överhettningsskydd

IB=Eldvakt

ID=Tempgivare

O1=Skruv

O2=Uraskning

O3=Tändelement

O4=Fläkt